NEC uPD78F9234 在线下载实验板

1. 引言

NEC uPD78F9234 是 78K0S/KB1+ 30MC 微控制器的初学者实验板。

1.1 NEC uPD78F9234 在线下载实验板的主要特征

• 易于使用的器件示范功能

NEC uPD78F9234 在线下载实验板中包含一些组件,可以很方便地演示简单的 LED 灯,七段代码管,蜂鸣器等 I/0 口操作。

• 通过 USB 接口供电

NEC uPD78F9234 在线下载实验板通过 USB 接口供电,不需要独立电源。

• WriteEZ2 闪存编程软件

可以通过基于闪存编程软件的窗口,选择和下载应用程序到 NEC uPD78F9234 在线下载实验板用于评测。

• 支持模拟信号到数字信号的转换

• 可以使用多种输入/输出信号

如: 连接到用户硬件上的所有 I/O 端口、定时器输入/输出信号、使用 USB UART 芯片 FT232 的 UART 接口、连接到 LED 的 4 个 I/O 端口。

2. 软件安装

2.1 汇编程序和整合开发环境 PM+的安装

要安装包含有整合开发环境 PM+的汇编程序包,可以点击安装程序中 ra78k0s_w140_e. exe 启动 RA78K0S 安装程序。产品 ID: 00001083P

2.2 C 编译器的安装

要执行用 C 语言开发的程序,必须安装 C 编译器。点击安装程序中的 cc78k0s_w150_e 启动 CC78K0S 安装程序。

安装过程与 PM+的安装相同: ID 为 00001758P

2.3 系统仿真器的安装

点击安装程序中的 sm+for78k0s_kx1+_w102_e 启动 78K0S/Kx1+ 安装程序。 安装过程与 PM+的安装相同:ID 为 00001664C

2.5 GUI 软件驱动的安装

USB 驱动程序的安装

在连接实验板到电脑前,当 Windows 发现新的硬体后,把刚才解压的驱动程式路径输入。 Windows 会自行安装实验板的 USB 驱动程式。请使用光盘 Drivers 文件夹下的驱动程序。

3. 整合开发环境 PM+和系统仿真器 SM+

通过执行简单的程序,讲述用于78K0S(以后用 SM+代替)的整合开发环境 PM+和系统仿真器 SM+的基本操作。这章中假设的环境如下列所示。

所用的示例名: seven1

所用 workspace: sevendemo.prw

3.1 PM+的启动和编译

1. 启动 PM+。在正常的安装方法下,通过顺序点击 开始 - 程序 - NECTools32 - PMplus 可以启动 PM+。



2. 当 PM+ 启动,显示如图所示窗口。在折叠试菜单中点击 File - Open Workspace,并打 开工作区选择对话框。



3. 选择 sevendemo. prw 后点击"打开"

Jpen workspa	ce			?	×
查找范围(I):	0511	•	(1	📥 🎹	
10511buzz 10511demo 10511demo 10511demo					
) 文件名 (M):	sevendemo			打开(0)	
文件名 (2): 文件类型 (1):	sevendemo Workspace File(*.prw)		- [-	打开 @) 取消	

4. Project Window 中显示一列相关的文件和函数。点击一个文件或函数之后,这个文件或函数的描述就显示在 source window 中。要编辑程序,可直接在 source window 中编辑。

5. 要编译和汇编,点击 **——** (build icon)。



6. 编译和汇编完成之后,显示"Build completed normally."。点击 OK 按钮。如果有错误 发生,会显示"A builderror was found."。在这种情况下,纠正错误的信息在 Output 窗口中显 示。

PM plus	×
i	13500: Build completed normally.
	确定

3.2 启动 SM+ 和仿真执行





2. 启动 SM+后,显示如图所示的窗口。点击 **Ⅲ ▶ ▶ ▶ 조 ▶ ▶ ▲**不同的执行按钮可

🕵 Seta kar 1000 - sevendensa.prj	80
On Die Rom Bern Bas Louis Danne Judi Dangen Reifen Beb.	
協議員 ジネ 入り取 許 2 各意業部刊 かえおと 2	かかん ・ =田奈 米島 低田泉 ふ
10 × 00 0 × 0 × 2 × +	The second se
🗉 Saare (seemla)	
Isards 01 30 Taluk Saink Befreck Close	
1 ALM/20	2. Construction
11 grans	
22 mit 4(p))	
To enciged at pdatt;	
Philadelly	
F Dect	
2 f	
a delayitite	
210	
Istroh III. Cira	
Fate Attribute Video	
Pt 8-0 t.s FV01 5050000	â
VI N/V 1 8 FV01 B0300080	
P- B-V 1.9 ITOL 10000000	
ADCR R 16 1708 00000000000000	1
ADCKN N 8 5909 0000000 RTR4 R 8 9701	
TXD6 [0.V 8 7700 [1111111	
a	AUO 20

以执行操作,如执行和停止等,这个执行按钮在屏幕的左上角。

3. 若要执行程序,点击 ▶ 按钮。执行开始后, source window 中的指针可以指示出被执行 中的源文件的位置。根据当前程序的执行, I/0 面板中显示模拟管脚和外围器件的操作。

4. 要暂停程序的执行,点击 Ⅲ 按钮,若要按步执行,点击 ► 按钮。 * 关于 PM+和 SM+的细节,参见各产品的在线文档。

4.实验板的使用方法

1 安装参数文件

<1> 单击,开始-程序-NEC Tools32-Device File Installer

evice File					<u>A</u> bout
S <u>ource</u> Source	NECDEV.	INI	• <i>x</i>	owse	
Device Name	Version	Series File Name			
•				Þ	
Move Regi	ster JnRegi	ster 🗖 Delete 1	<u></u>	Þ	
Move Regi	ter JnRegi	ster 🗖 Delete I	/i: stered dir	> rectory	
Move Regis Registi Device Name	ter JnRegi	ster Delete I age regi Series Directory	Zil stered dix) rectory	
Move Regis Registi Device Name	ter JnRegi	ster Delete I age regi Series Directory	7i] stered dia	rectory	

<2> 单击 Brose,选择需要添加的参数文件所在文件夹,确定。

	e fackage	Tuzcari			<u>A</u> bout
evice Fil	e				
Source	Source	D:\NEC	\Developm	ent tools\KOKx 💌 🛛 🗴	owse
Device N:	ame	Version	Series	File Name	
uPD78F050	0_30	V2.00	78K0	DF050030.78k	
uPD78F050	1_30	V2.00	78KO	DF050130.78k	
uPD78F050	2_30	V2.00	78K0	DF050230.78k	
uPD78F05C	3_30	V2.00	78KO	DF050330.78k	
uPD78F051	1_44	V2.00	78K0	DF051144.78k	
uPD78F051	1_48	V2.00	78K0	DF051148.78k	-
4		1007 1111	50011	1012101011	•
Move Registi	Regist	er InReg	gister	Delete <u>F</u> il	ectory
Device N:	ame	Version	Series	Directory	

<3>选择 uPD78F9234, 单击 Register ,参数文件安装成功。

2 打开 PM Plus,载入工程,编译。(详细操作请查看前面章节)

3 把实验板上的跳线 JP1-JP3 跳至 TO RUN 处,即 2,3 短路(实验板上有详细标识)

4 连接实验板的 USB

5 打开 WriteEZ2 软件,载入烧写参数文件,选择通信端口,具体设置如下图

Parameter	78F9234.prm		PRM Fi	le Read
Host connecti Port C	ion	Supply osc Frequency	rillator —	MHz
Speed 1	15200 💌	Multiply	1.00	
Operation Mod	le			
💿 Chip	Start 000	*		
C Block	End 031	-		
C Area	, L s	how Addre:		

6 打开需要烧写的 HEX 文件(此文件在你所建的工程文件夹下)

7 单击 11, 出现该提示框



8 把实验板上的跳线 JP1—JP3 跳至 T0 PC 处,即 1,2 短路(实验板上有详细标识)后, 按确定

实验板就会进行烧写,显示工作进度

>COMMAND: Reset	*
Flash Resetting	-
UN. sending reset command	
OK.	
>>COMMAND: AutoProcedure(Epu)	
Flash Erasing	
chip erase finish	
Flash Programming Starc	
Flash Programming <20%> 显示"finish"	
Flash Programming <30%>	
Flash Programming <50%>	
Flash Programming <60%>	
Flash Programming <70%> Flash Programming <80%>	
Flash Programming <90%>/.	
Flash Programming finish	
Flash Internal Vehicy OK	
	F
Ready	

9 完成后,断掉 USB,把跳线短接至 2—3 (即 TO RUN),实验板开始工作。

5.实验板原理图

