
DB9
JUMP6
R5 4.7K
R4 4.7K
ZD2 5.1V
ZD1 5.1V
C7 10U
R3 10K
C1 10U
SW
SW1
U2
R2out R2in
T2in T2out
T1in V-
R1out C2-
R1in C2+
T1out C1-
GND C1+
VCC V+
max232
TXD
RXD
C8 10U
C9 10U
C10 10U
C2 33
C3 33
Y1 4M
LED2
LED1
R2 1K
R1 1K
PB5/MOSI
PB6/MISO
PB7/SCK
/RESET
VCC
GND
XTAL2
XTAL1
PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(OC1B)
PD5(OC1A)
PD6(ICP)
PD7(OC2)
PB4(/SS)
PB3(AIN1)
PB2(AIN0)
PB1(T1)
PB0(T0)
PA0(ADC0)
PA1(ADC1)
PA2(ADC2)
PA3(ADC3)
PA4(ADC4)
PA5(ADC5)
PA6(ADC6)
PA7(ADC7)
AREF
AGND
AVCC
PC7(TOSC2)
PC6(TOSC1)
PC5
PC4
PC0(SCL)
PC1(SDA)
PC2
PC3
R5 10K
R6 10K
LCD
CON1
SW1:
ON--下载程序
OFF-运行程序
SDA/PC1
GND
SCL/PC0
+5V
RESET/PC2
INT/PD2
Title
Size A4
Number
Revision
Date: 3-Nov-2006
Sheet of
File: D:\PROGRAM FILES\EXAMPLES\ATMEGA\DB9.DDB
Drawn by: